



Netzdruck $p = 23 \text{ mbar}$

Messdruck = Netzdruck

Gaszählergröße gemäß Liste G.10.A.01.01

Eigentum und Betriebsführung Stadtwerke Hechingen

- Netzanschlussleitung bis einschließlich Hauptabsperrraum
- Planung und Bau durch Stadtwerke Hechingen oder Beauftragte

Eigentum und Betriebsführung Messstellenbetreiber

- Messeinrichtung
- Betrieb durch Messstellenbetreiber oder Beauftragte

Eigentum und Verantwortungsbereich Kunde

- Gas-Inneninstallation von Hauptabsperrraum bis Gaszähler
- Gas-Inneninstallation von Gaszähler bis Gasverbrauchseinrichtung(en)
- Planung und Bau durch Vertragsinstallationsunternehmen nach TRGI
- Instandhaltung nach TRGI
- Manipulationserschwerung ist bei der Installation zu beachten

Gasströmungswächter

Die Gasströmungswächter befinden sich im Eigentums- und Verantwortungsbereich des Kunden. Die Auslegung und der Einbau erfolgt durch das Vertragsinstallationsunternehmen.

Zugänglichkeit

- Die Zugänglichkeit zu den Anlagenteilen der Stadtwerke Hechingen muss gewährleistet sein
- In Mehrfamilienhäuser und öffentlichen Gebäuden sind die Hauptabsperreinrichtungen und die Gaszähler in nicht allgemein zugänglichen Räumen einzubauen.
- Planung und Bau durch Stadtwerke Hechingen oder Beauftragte

Zählerfernauslesung

Lastgangmessungen werden bei Kunden eingebaut, wenn

- die eingebaute Leistung $> 500 \text{ kW}$ oder
- die Jahresarbeit $> 1.500.000 \text{ kWh}$ beträgt.

Gasgeräte

Im Niederdruckgasnetz der Stadtwerke Hechingen können Gasgeräte mit oberem Abschaltpunkt kleiner oder gleich 40 mbar (Gasdruck) nicht störungsfrei ohne zusätzliche Maßnahmen in der Gasinstallation oder dem Gasgerät eingesetzt werden. Bei keiner oder sehr geringer Gasabnahme im Niederdruckgasnetz können temporär Gasdrücke (Ruhe- bzw. Schließdrücke) von mehr als 30 mbar auftreten.